Rullan-vaihdon opas

Brother

QL-820NWB
QL-700
QL-800

systam

Systam Oy
Hermiankatu 6 A
33720 Tampere
Suomi, Finland

Tuki:

support@systam.fi
+358 10 470 3603

1 Pura tulostin osiin niin, että edessäsi on tulostin, rulla sekä osat A, B ja C

2 Työnnä osa A osan B aukosta

3 Osat kohdistuvat pienellä kololla

4 Työnnä rulla osaan A ja kohdista osa C siihen kolon avulla

5 Kun osat ovat kiinni, tarkista rullan pyörimissuunta

6 Avaa tulostimen kansi ja laske rulla lokeroon

7 Liu'uta osa C tulostimen liitokseen

8 Syötä rullan pää tulostimen sisällä olevasta aukosta

9 Sulje kansi